



## Schiele GmbH Kennzeichnungssysteme



Bedienungsanleitung Handauszeichner premium L, XL und XXL

## Schiele GmbH Kennzeichnungssysteme

#### Inhalt Produktfunktion.....4 1.1 Funktion.....4 Verwendung......4 Aufbau......4 2 Wesen der Anleitung ...... 10 Zielgruppe...... 10 2.2 Nutzen der Anleitung......10 Zeichenerklärung......10 2.3 2.4 Aufbewahrung......10 Allgemeine Sicherheit ...... 12 Warnungen ...... 12 Bestimmungsgemäße Verwendung.... 14 3.2 3.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch...... 14 Verpflichtung des Betreibers.....14 3.4 Verpflichtung des Benutzers.....14 Produktaufbau.....16 FU-Konformitätserkläruna...... 16 4.1 4.2 Transport....... 16 4.3 Lagerung...... 16 4.4 Varianten...... 18 Abmessungen und Gewicht ...... 18 4.5 4.6 Montage...... 18 5 Produktbenutzung......20 5.1 Druckbild einstellen......20 5.2 Etikettieren......22 5.3 Fehlerbeseitigung......24 6.1 Reinigung......26 6.2 Teile austauschen ......26 Farbrolle austauschen......28 6.3 6.4 6.5 Klischee-Schieber austauschen......38 7 Verbrauchsmaterialien, Zubehör .......41 7.1 7.2 Farbrollen......41 Klischee-Schieber......43 7.3



## 1 Produktfunktion

### 1.1 Funktion

Der Handauszeichner bedruckt und spendet

## 1.2 Verwendung

Der Handauszeichner ist für die einhändige Nutzung entwickelt. Etiketten.

Verwenden Sie nur originale contact-Etikettenrollen und originale contact-Farbrollen. So vermeiden Sie Fehlfunktionen und Schäden am Handauszeichner, siehe Kapitel "7 Verbrauchsmaterialien, Zubehör" auf Seite 41.

### 1.3 Aufbau

### Geschlossener Handauszeichner



Abbildung 1 Handauszeichner geschlossen - Seitenansicht

- 1. Haltegriff
- 2. Druckwerk
- 3. Zeiger
- 4. Einstellknopf
- 5. Geschlossene Frontplatte
- 6. Druckwerksgehäuse
- 7. Halteknopf
- 8. Geschlossener Boden
- 9. Griff



Abbildung 2 Handauszeichner geschlossen - Boden



Abbildung 3 Handauszeichner geschlossen - Druckwerk

- 1. Transportrad
- 2. Umlenkrolle
- 3. Führungspins
- 4. Andrückrolle

- 1. Aussparung des Zeigers
- 2. Zeiger
- 3. Einstellknopf
- Klischee-Schieber im Klischee-Schacht (optionales Zubehör)
- 5. Feder

## Geöffneter Handauszeichner



Abbildung 4 Handauszeichner geöffnet - Frontplatte



Abbildung 5 Handauszeichner geöffnet - Boden

- 1. Lagerzapfen
- 2. Farbrolle
- 3. Führungslasche
- 4. Einkerbung
- 5. Schwinge

- 1. Boden geöffnet
- 2. Eingelegte Etikettenrolle (Etikettenmaterial)
- 3. Andrückrolle



## 2 Wesen der Anleitung

## 2.1 Zielgruppe

Die Benutzer des Handauszeichners müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

Der Handauszeichner wird ausschließlich im gewerblichen Bereich eingesetzt.

## 2.2 Nutzen der Anleitung

Diese Anleitung hilft beim sicheren und effizienten Umgang mit dem Handauszeichner. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Handauszeichner arbeiten.

## 2.3 Zeichenerklärung

## Sicherheitsrelevante Informationen

**A** VORSICHT Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichter bis mittlerer Körperverletzung führen kann.

ACHTUNG Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden führen kann.

(1) für weitere Informationen/Hinweise/Tipps

## Handlungen

- 1. Handlungsschritt (nummeriert)
- Zwischenergebnis
- √ Ergebnis

## Aufzählungen

- 1. Level
  - 2. Level

## 2.4 Aufbewahrung

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Stellen Sie die Anleitung jedem Benutzer des Handauszeichners zur Verfügung. Geben Sie die Anleitung bei Verkauf des Handauszeichners an den neuen Besitzer weiter.

## 3 Allgemeine Sicherheit

### 3.1 Warnungen

### **A** VORSICHT

Verletzungen durch gebrochene Teile möglich. Schrauben Sie den Handauszeichner niemals auf. Schicken Sie bei Verdacht auf Defekt den Handauszeichner an den Hersteller. Benutzen Sie die Originalverpackung. Sie könnten sich durch gebrochene Teile verletzen.

**Quetschen der Finger/Haut durch Unachtsamkeit möglich.** Verschieben Sie den Einstellknopf mit Daumen und Zeigefinger. Sonst könnte Haut gequetscht werden.

Schließen Sie den Boden/die Frontplatte mit der flachen Hand. Sonst könnten Finger/Haut gequetscht werden.

Schneiden an der Abreißkante möglich. Gehen Sie vorsichtig beim Entfernen und Einlegen der Etikettenrolle vor. Der Handauszeichner hat im Bereich des Bodens eine gezackte Abreißkante, an dieser könnten Sie sich verletzen.

Stoß der Füße durch herunterfallenden Handauszeichner möglich. Benutzen Sie den Handauszeichner nur mit geschlossenen Schuhen. Vermeiden Sie barfüßige Arbeit/Arbeit mit offenen Schuhen.

Schmerzen oder andere Ermüdungserscheinungen bei Dauerbetätigung möglich. Legen Sie ausreichend lange Pausen zwischen der Arbeit mit dem Handauszeichner ein.

Giftige/brennbare Dämpfe durch heiße Umgebungstemperaturen möglich. Legen Sie den Handauszeichner und die Verbrauchsmaterialien (Etiketten und Farbrollen) nicht auf heißen Oberflächen ab.

#### ACHTUNG

Beschädigung des Handauszeichners durch falsche Reinigung möglich. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Nur mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen.

Beschädigung des Handauszeichners durch falsche Handhabung möglich. Tränken Sie die Farbrollen keinesfalls nach. Wenn die Tinte in den Farbrollen nicht mehr ausreicht, wechseln Sie die Farbrollen aus, siehe Kapitel "6.3 Farbrolle austauschen" auf Seite 28.

Beeinträchtigung der Handhabung und des Etikettierergebnisses durch Temperatur möglich. Verwenden Sie den Handauszeichner und die Verbrauchsmaterialien (Etiketten und Farbrollen) möglichst bei Raumtemperatur. Lagern Sie den Handauszeichner und die Verbrauchsmaterialien bei Raumtemperatur. Falsche Lagerung kann die Verwendung der Verbrauchsmaterialien beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller, wenn Sie andere Temperaturen für Ihre Anwendung und Lagerbedingungen haben (z.B.Tiefkühlanwendung).

Verschmutzung durch Tinte möglich. Gehen Sie vorsichtig beim Umgang mit der Farbrolle vor. Kontaktieren Sie den Hersteller für weitere Informationen oder Spezifikationen zu den Farbrollen. In den Farbrollen befindliche Tinte kann abfärben.



13

## 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Handauszeichner ist zum Bedrucken und Spenden von Etiketten entwickelt.

Verwenden Sie zum Bedrucken der Etiketten nur originale *contact*-Farbrollen.

rollen in der vorgesehenen Größe. Die Etiketten-Größe ist abhängig von der Variante des Handauszeichners, siehe Kapitel "4.5 Abmessungen und Gewicht" auf Seite

Verwenden Sie nur originale contact-Etiketten-

# 3.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Eine andere oder erweiterte Nutzung des Handauszeichners als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als sachwidrig.

Handauszeichners mit Etiketten der falschen Größe, falscher Größe des Druckwerks, falscher Größe des Bodens, etc.

Das ailt vor allem für die Verwendung des

# 3.4 Verpflichtung des Betreibers

Der Handauszeichner wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber muss sich an die gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit halten.

Der Betreiber muss

- die Verfügbarkeit der Anleitung für die Benutzer des Handauszeichners jederzeit gewährleisten und
  - bei Unleserlichkeit oder Verlust der Anleitung für Ersatz beim Hersteller sorgen.

Der Betreiber darf nur Personen mit dem Handauszeichner arbeiten lassen, die

mindestens 16 Jahre alt sind,

18.

- mit den Vorschriften über Arbeitssicherheit
- und Unfallverhütung vertraut sind,

  in die Handhabung des Handauszeich-
- ners eingewiesen sind und

  die Sicherheitshinweise und Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung verstanden haben.

## 3.5 Verpflichtung des Benutzers

Es dürfen nur Personen mit dem Handauszeichner arbeiten, die

- ihre Arbeit zuverlässig ausführen,
- diese Anleitung gelesen und verstanden haben und

 keine verminderte Reaktionsfähigkeit haben, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente.



## 4 Produktaufbau

## 4.1 EU-Konformitätserklärung

Bevollmächtigter

Hersteller

Produkt

Erfüllt die Anforderungen der Richtlinien Erfüllt die harmonisierten Normen Hainbrunner Strasse 97 69434 Hirschhorn

K-D Hermann GmbH

Germany

Martin Hermann, Geschäftsführer Handauszeichner - premium L. XL, XXL

Zum Bedrucken und Spenden von Etiketten. EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

■ EN ISO 12100-1-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

EN 614-1:2006+A1:2009 EN 1005-3:2002+A1:2008

EN 1005-5:2007-05

EN 1010-1:2004+A1:2010

# 4.2 Transport

Der Hersteller tätigt keine Selbstzustellung.

Die Zustellung erfolgt über Transportdienstleister.

## 4.3 Lagerung

ACHTUNG Beeinträchtigung der Handhabung und des Etikettierergebnisses durch Temperatur möglich. Verwenden Sie den Handauszeichner und die Verbrauchsmaterialien (Etiketten und Farbrollen) möglichst bei Raumtemperatur. Lagern Sie den Handauszeichner und die Verbrauchsmaterialien bei Raumtemperatur. Falsche Lagerung kann die Verwendung der Verbrauchsmaterialien beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller, wenn Sie andere Temperaturen für Ihre Anwendung und Lagerbedingungen haben (z.B.Tiefkühlanwendung).

Lagern Sie den Handauszeichner im Originalkarton.

NO. TOTAL	
Temperatur min. [°C]	16
Temperatur max. [°C]	23
Luftfeuchte [%-rel. Feuchte]	40 70

(i) Kontaktieren Sie den Hersteller für weitere Informationen oder Spezifikationen zu den Farbrollen und Etikettenrollen.

#### 4.4 Varianten

Es gibt den Handauszeichner, je nach Etikettengröße, in folgenden Varianten:

- contact premium L,
- contact premium XL,
- contact premium XXL.

(1) Je nach Zeichengröße und Zeilenanzahl umfasst das Druckwerk zwischen 5 und 39 Stellen.

## 4.5 Abmessungen und Gewicht

	contact premium L
Länge [mm]	280
Breite [mm]	70
Höhe [mm]	130
Gewicht [g]	500 560
Druckwerk Zeilen	1 oder 2
Etikettengröße Kreis Ø [mm]	-
Rechteck I x b [mm]	32x19 37x19
Ovallxb[mm]	-
Welle I x b [mm]	32x19
contact Welle I x b [mm]	32x19

contact premium XL	contact premium XXL
280	280
70	70
130	130
500 560	500 560
1, 2 oder 3	1, 2 oder 3
26	33
29x28	36x35
37x28	
37x28	-
-	-
_	_

## 4.6 Montage

## **A** VORSICHT

Verletzungen durch gebrochene Teile möglich. Schrauben Sie den Handauszeichner niemals auf. Schicken Sie bei Verdacht auf Defekt den Handauszeichner an den Hersteller. Benutzen Sie die Originalverpackung. Sie könnten sich durch gebrochene Teile verletzen.

Der Handauszeichner wird komplett montiert geliefert.



## 5 Produktbenutzung

#### 5.1 Druckbild einstellen

Um das Druckbild einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:



Abbildung 6 Position auswählen



Abbildung 7 Wert einstellen



Abbildung 8 Einstellknopf zurückschieben

- (i) Halten Sie den Handauszeichner mit einer Hand am Haltegriff fest. Betätigen Sie **nicht** den Griff.
- 1. Ziehen Sie den Einstellknopf so weit nach außen, dass sich die Aussparung des Zeigers an der gewünschten Stelle befindet.

- 2. Drehen Sie am Einstellknopf bis zum gewünschten Wert.
- 3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 beliebig oft, bis das gesamte Druckbild eingestellt ist.
- (1) Je nach Variante können Sie 1 bis 3 Zeilen einstellen.
- 4. A VORSICHT Quetschen der Finger/Haut durch Unachtsamkeit möglich. Verschieben Sie den Einstellknopf mit Daumen und Zeigefinger. Restliche Hand zur Faust ballen. Sonst könnte Haut gequetscht werden. Schieben Sie den Einstellknopf zurück an das Druckwerksgehäuse.
- ✓ Das Druckbild ist eingestellt.



#### **Etikettieren** 5.2

Um zu etikettieren, gehen Sie wie folgt vor:

(i) Halten Sie den Handauszeichner mit einer Hand am Haltegriff fest.



Abbildung 9 Griff betätigen



Abbildung 10 Griff loslassen



Abbildung 11 Etikett aufkleben

- 1. Prüfen Sie, ob das Druckbild richtig eingestellt ist. Stellen Sie ggf. das Druckbild korrekt ein, siehe Kapitel "5.1 Druckbild einstellen" auf Seite 20.
- 2. Betätigen Sie den Griff.
- Das Etikett wird bedruckt.

- 3. Lassen Sie den Griff los.
- Das bedruckte Etikett wird gespendet.

- 4. Kleben Sie das bedruckte Etikett an die gewünschte Stelle.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 beliebig oft.
- ✓ Sie haben etikettiert.

Letzte Änderung: 08.03.2018

#### **Fehlerbeseitigung** 5.3

## Etiketten nicht mittig bedruckt

Sollte der Etikettenaufdruck nicht an der vorgesehenen Stelle positioniert sein, entnehmen Sie die Etikettenrolle und legen Sie diese erneut ein, siehe Kapitel "6.4 Etikettenrolle austauschen" auf Seite 32. Beachten Sie die exakte Vorgehensweise.

### Druck nicht aut lesbar

Erneuern Sie die Farbrolle, siehe Kapitel "6.3 Farbrolle austauschen" auf Seite 28.

### Entsorgung

Die Verpackung besteht aus Kunststoff und Karton. Trennen Sie die Bestandteile und führen Sie beides einer sachgerechten Wiederverwertung zu.

Der Handauszeichner besteht aus Kunststoff und Metall, Führen Sie den Handauszeichner

#### Klischee-Eindruck an falscher Stelle

Sollte der Klischee-Eindruck nicht an der vorgesehenen Stelle positioniert sein, entnehmen Sie den Klischee-Schieber und legen Sie diesen erneut ein, siehe Kapitel "6.5 Klischee-Schieber austauschen" auf Seite 38. Beachten Sie die exakte Vorgehensweise.

## **Sonstige Fehler**

Kontaktieren Sie den Hersteller.

einer sachgerechten Wiederverwertung zu.

- (1) Kontaktieren Sie den Hersteller für Informationen zu den eingesetzten Materialien.
- (1) Hinweise zur sachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunglen Stelle.

#### Produktpflege 6

#### 6.1 Reinigung

- (i) Schicken Sie den Handauszeichner bei Verdacht auf Defekt an den Hersteller. Benutzen Sie die Originalverpackung.
- 1. Prüfen Sie den Handauszeichner Gebrauch auf Beschädigung.
- ACHTUNG Beschädigung des Handauszeichners durch falsche Reinigung möglich. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Nur mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen. Reinigen Sie den Handauszeichner nach Gebrauch mit einem angefeuchteten weichen Tuch.

#### 6.2 Teile austauschen

- 1 Defekte Teile dürfen nur vom Hersteller ausgetauscht werden.
- Schicken Sie den Handauszeichner an den Hersteller. Benutzen Sie die Originalverpackung.

#### Farbrolle austauschen 6.3

#### Farbrolle entfernen

Um die Farbrolle zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

(i) Halten Sie den Handauszeichner mit einer Hand am Haltegriff fest. Betätigen Sie nicht den Griff.



Abbildung 12 Frontplatte öffnen



Abbildung 13 Farbrolle entnehmen

- 1. Ziehen Sie die Frontplatte mit Hilfe der Einkerbung vom Handauszeichner weg. Benutzen Sie dazu den Daumen der freien Hand.
- Die Frontplatte klappt nach unten.
- i) Halten Sie die Frontplatte so, dass Zeigefinger und Daumen an die Führungslaschen fassen können. Die Schwinge mit der Farbrolle sollte zu Ihnen zeigen.
- ACHTUNG Verschmutzung durch Tinte möglich. Gehen Sie vorsichtig beim Umgang mit der Farbrolle vor. Kontaktieren Sie den Hersteller für weitere Informationen oder Spezifikationen zu den Farbrollen. In den Farbrollen befindliche Tinte kann abfärben. Greifen Sie die Farbrolle an den Halteflächen. Benutzen Sie dazu Daumen und Zeigefinger der freien Hand.
- 3. Drücken Sie eine Führungslasche nach außen. Benutzen Sie dazu den Zeigefinger der Hand, welche die Frontplatte hält.
- 4. Entnehmen Sie die Farbrolle aus der Schwinge.
- ✓ Die Farbrolle ist entfernt.



### Neue Farbrolle einlegen

Um die neue Farbrolle einzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Voraussetzung: Frontplatte geöffnet

1. Öffnen Sie die Verpackung der neuen Farbrolle. (z. B. Ziehen Sie den Karton vom Blister ab.)



Abbildung 14 Farbrolle aus Verpackung nehmen



Abbildung 15 Farbrolle einsetzen



Abbildung 16 Frontplatte schließen

- (i) Halten Sie die Frontplatte so, dass Zeigefinger und Daumen an die Führungslaschen der Schwinge fassen können.
- 2. Entnehmen Sie die neue Farbrolle an den Halteflächen. Benutzen Sie dazu Daumen und Zeigefinger der freien Hand.

- 3. Setzen Sie die neue Farbrolle mit einem Lagerzapfen in die Schwinge ein. Achten Sie dazu auf die Positionierung der Farbrolle: parallel zur Schwinge, offene Seite der Farbrolle nach oben.
- 4. Drücken Sie beide Führungslaschen mit der Farbrolle auseinander.
- 5. Schieben Sie den 2. Lagerzapfen in die Aussparung der Schwinge ein, bis er einrastet.
- Die Farbrolle darf sich nicht mehr verschieben. lassen, nur noch drehen.
- 6. A VORSICHT Quetschen der Finger/Haut durch Unachtsamkeit möglich. Schließen Sie den Boden/die Frontplatte mit der flachen Hand. Sonst könnten Finger/Haut gequetscht werden.

Drücken Sie die Frontplatte in Richtung Gehäuse. Benutzen Sie dazu die flache Hand auf der Außenseite der Frontplatte.

- Die Frontplatte schließt mit einem "klick".
- ✓ Die Farbrolle ist eingelegt.



#### 6.4 Etikettenrolle austauschen

#### Etikettenrolle entfernen

Um die Etikettenrolle zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1) Halten Sie den Handauszeichner mit einer Hand am Haltegriff fest. Betätigen Sie nicht den Griff. Der Boden muss zu Ihnen zeigen.



Abbildung 17 Boden öffnen



Abbildung 18 Etikettenrolle entnehmen

- 1. A VORSICHT Schneiden an der Abreißkante möglich. Gehen Sie vorsichtig beim Entfernen der Etikettenrolle vor. Der Handauszeichner hat im Bereich des Bodens eine gezackte Abreißkante, an dieser könnten Sie sich verletzen. Durchtrennen Sie das Trägerpapier im
- 2. Betätigen Sie den Griff mehrmals.
- 3. Entnehmen Sie den Reststreifen des Trägerpapiers.
- 4. Schieben Sie die 2 seitlichen roten Halteknöpfe in Richtung Griff. Benutzen Sie dazu Daumen und Zeigefinger der freien Hand.
- Der Boden öffnet sich.

Bereich des Bodens.

- 5. Klappen Sie den Boden komplett aus.
- 6. Entnehmen Sie die Etikettenrolle. Drehen Sie dazu den Handauszeichner, so dass die Etikettenrolle herausfallen kann.
- ✓ Die Ftikettenrolle ist entfernt.

#### Neue Etikettenrolle vorbereiten:

Um die Etikettenrolle vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

- Wickeln Sie die Etikettenrolle so weit auf, dass alle möglichen Etikettenrückstände und Kleberückstände entfernt werden können.
- 2. Reißen Sie die Etikettenrolle nach allen Etikettenrückständen und Kleberückständen ab.

#### Etikettenrolle einlegen:

Um die Etikettenrolle einzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Voraussetzung: Boden geöffnet



Abbildung 19 Etikettenrolle einlegen

- (1) Wenn Sie eine bereits genutzte Etikettenrolle verwenden, entfallen die Schritte 1 und 2.
- ✓ Die Etikettenrolle ist vorbereitet.

- (1) Halten Sie den Handauszeichner mit einer Hand am Haltegriff fest. Betätigen Sie **nicht** den Griff.
- 1. Legen Sie die Etikettenrolle lagerichtig ein:
  - Das Trägerpapier muss zu sehen sein.
  - Ein ca. 10 cm langer Streifen muss über die Andrückrolle herausstehen.
- 2. Quetschen der Finger/Haut durch Unachtsamkeit möglich. Schließen Sie den Boden/die Frontplatte mit der flachen Hand. Sonst könnten Finger/Haut gequetscht werden.
  - Schließen Sie den Boden mit der flachen Hand.
- Der Boden schließt mit einem "klick".
- 3. Entfernen Sie auf dem überstehenden Etikettenstreifen die Etiketten. In diesem Bereich soll nur das Trägerpapier sein.
- (1) Bei der Variante *contact* premium L ist dieses Vorgehen nicht notwendig.



Abbildung 20 Trägerpapier hinter Führungspins



Abbildung 21 Trägerpapier zwischen Umlenkrolle und **Transportrad** 

4. Fädeln Sie das Trägerpapier hinter den Führungspins am Boden ein.

- 5. Schieben Sie das Ende des Trägerpapiers zwischen die weiße Umlenkrolle und das Transportrad.
- 6. Betätigen Sie den Griff mehrmals, bis die Etikettenrolle straff gezogen ist.
- Die Etikettenrolle wird eingezogen.
- ✓ Die Etikettenrolle ist eingelegt.

#### 6.5 Klischee-Schieber austauschen

(1) Der Klischee-Schieber ist optionales Zubehör.

#### Klischee-Schieber entfernen

Um den Klischee-Schieber zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:



Abbildung 22 Federn des Klischee-Schiebers zusammendrücken



Abbildung 23 Klischee-Schieber herausziehen

## Klischee-Schieber einlegen

Um den Klischee-Schieber einzulegen, gehen Sie wie folgt vor:



Abbildung 24 Klischee-Schieber einsetzen und einschieben

Beachten Sie diesen Punkt nur, falls ein Klischee-Schieber vorhanden ist.

1. Drücken Sie die Federn des Klischee-Schiebers mit Daumen und Zeigefinger der freien Hand zusammen.

- 2. Ziehen Sie den Klischee-Schieber nach oben aus dem Handauszeichner heraus.
- ✓ Der Klischee-Schieber ist entfernt.

- Setzen Sie den Klischee-Schieber in den vorgesehenen Klischee-Schacht. Die glatte Seite des Klischee-Schiebers muss dazu in Richtung Griff zeigen.
- Schieben Sie den Klischee-Schieber in den Handauszeichner, bis er einrastet. Die Federn des Klischee-Schiebers dürfen nicht zusammengedrückt werden.
- Der Klischee-Schieber rastet mit "klick" ein.
- ✓ Der Klischee-Schieber ist eingelegt.





Schiele GmbH Pfarrer-Fuchs-Straße 20 89233 Neu-Ulm

info@schiele-gmbh.de Tel: +49 731 20 640 168 Fax: +49 731 20 640 169

